

MANUAL DA PLATAFORMA

Transporte de pessoas com mobilidade reduzida e seu acompanhante.

PAINEL DE COMANDO

- 1 Subir - Manter pressionado
- 2 Descer - Manter pressionado
- 3 Iluminação da Plataforma
- 4 Alarme sonoro
- 5 Botão de emergência - Parada imediata




Posição Inicial





Posição de Emergência




CUIDADOS E ORIENTAÇÕES


1  Estando a plataforma em movimento, certifique-se que seu **corpo e suas roupas estejam afastados das bordas** da cabina.

2  A plataforma elevatória foi projetada para suportar a carga **máxima de 280 kg**. Esta carga jamais deve ser excedida.

3  No caso da utilização de cadeira de rodas, **manter as rodas travadas** enquanto a cabina estiver se movimentando.

4  Os movimentos, sejam de subida ou de descida, devem resultar da **PRESSÃO CONTÍNUA** dos botões de comando.

5  Certifique-se que a porta esteja **totalmente fechada**.

6  **ALARMES SONOROS** são emitidos pela plataforma como forma de sinalizar que uma situação fora da normalidade está acontecendo.

Porta aberta

Falta de energia elétrica - apenas quando a cabina estiver entre pavimentos, não nivelada

Botão de emergência acionado - apenas quando a cabina estiver entre pavimentos, não nivelada.



É PROIBIDO O USO DA PLATAFORMA EM CASO DE INCÊNDIO



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE CRATEÚS